


DRZWI
PRZEDZIAKU n.n.
POLE NR 5 (10)



TABLICZKI OPISOWE:

1 ☐ KASOWANIE DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ

UWAGA:

APARATURA UKŁADU POMIARU I ROZLICZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
POZOSTAJE BEZ ZMIAN I NIE NALEŻY JEJ DEMONTOWAĆ,
W POLU NR 5: L?, Q5, SKA, F5, X55, RTS
W POLU NR 10: L?, Q10, SKA, F10, X510, RTS